

DETECTION DES COUCHES BASSE EMISSIVITE (APPLICATION COUCHE LOW E)

Les faces recouvertes d'une couche basse émissivité renvoient une image de couleur différente que celle que renvoient les faces sans couche (généralement légèrement violette).

Les 4 lignes de rectangles représentent les faces des verres, de la plus proche à la plus éloignée de l'opérateur.

Premier exemple :

La face interne du premier verre est recouverte d'une couche basse émissivité (couleur violette).



Second exemple :

La face interne du deuxième verre est recouverte d'une couche basse émissivité.



***Attention :** Pour détecter la ou les couches, vous devez vous conformer à la procédure de positionnement de l'appareil décrite dans le mode d'emploi complet ou sur le site à la page de présentation générale de l'application.*